

Manual do Software de

Operação DV2



CMR-300-DV2

Conteúdo

1.1 Introdução	pag 3
2.0 Instalando o Software	pag 4
3.0 Inicializando o Software	pág 5
3.1 Conhecendo Ícones	pag 7
3.2 Tela Principal	pág 8
4.0 Processos	pág 10
Lavagem	pág 11
Passo a Passo	pág 11
5.0 Receitas de Envase	pág 11
6.0 Função de Zero	pág 12
7.0 Planilha de Medidas de Peso	pág 14
8.0 Iniciando Produção	pág 15

1.0 Introdução

O Sistema CMR-300 DV2 é composto de 2 controles específicos:

1- CDA-300

Placa de Controle de Dosagem (Embarcado no carrossel de dosagem).

2- CMR-300

Software de Operação DV2

O Software de Operação DV2, foi desenvolvido para supervisionar maquinas de envase rotativas, sua interface é totalmente amigável e proporciona facilidade de acesso em todas as funções. Em 90% do software as funções são representadas por ícones, facilitando as memorizações de funções básicas.

O Software disponibiliza : Ajuste de Velocidades mínima e máxima com controle automático, informando ao operador o bico que esta reduzindo a velocidade da máquina por tempo de envase.

- Informa a quantidade de frascos por minuto em tempo real.
- Informa o peso envasado de cada bico em tempo real.
- Permite que o Operador desabilite qualquer bico de envase que esteja apresentando problemas.
- Indica ao operador Alarmes de máquina e alarmes de dosadores. Os Alarmes de Dosadores tem a função de alertar o operador qual o bico envasou fora do percentual de erro de 0.5% e qual o bico não concluiu o envase antes do limite de envase.
- Possui 45 receitas de envase contendo nome, lote, Tara e peso de Set Point.
- Possui teclado virtual para monitores de touch screem.
- Gera relatórios com o valor envasado, data e hora de cada bico, é possível exportar todos os dados em planilha excel[™].
- Gera relatórios de Alarmes de máquina, ex: erros de dosagem de cada bico, acionamento automático, nível baixo do reservatório etc.., também é possível exportar todos os alarmes em planilha excelTM.

Configurações mínimas para rodar Software de Operação DV2

O Software foi desenvolvido para trabalhar em plataforma Windows™ 98, 2000, NT, XP e Windows Vista.

Processador : Pentium 500 Mhz com 256M de memória Ram.

Vídeo : 1024 x 768 pixels.

Espaço disponível no HD: 40 Mega

Porta Serial: No mínimo o PC deverá possuir 1 porta serial, para comunicações e transferências de dados.

2.0 Instalação do Software de Operação DV2

1º - Localize em seu computador, no drive de CD, pen drive ou baixado da internet a pasta chamada Setup OperaçãoDV2.



SetupOperacaoDV2 Pasta de arquivos

2º - Execute um duplo clique na pasta, os seguintes arquivos serão mostrados dentro da pasta.



AlltronicOperacaoDV2 7.849 KB



setup Setup Bootstrap for Visual Bas.. Microsoft Corporation

3º - Execute um duplo clique no Arquivo Setup, aguarde o inicio da instalação.

4º - Clique em OK.

5º - Não Escolha o Diretório para Instalação, Clique no botão de Instalar Automaticamente, abaixo veja o botão.

🛃 AlltronicOperacaoDV2 Setup	×
Begin the Installation by clicking the button below. Click this button to install AlltronicOperacaoDV2 software to the specified destination directory.	
C:\Arquivos de programas\AlltronicOperacaoDV2\	
E <u>x</u> it Setup	

6º - Aguarde a Instalação ser concluída, caso apareça algumas telas durante a instalação Clique no Botão Sim, isto significa que o seu computador já possui alguns arquivos de instalação.

3.0 Software de Operação DV2 - Inicializando

Inicializando o Software de Operação DV2

Para Iniciar o Software pela primeira vez, vá em INICIAR Programas e execute o atalho para AlltronicOperação DV2.



Aguarde os procedimentos iniciais, que são mostrados na tela abaixo.



Caso a mensagem abaixo seja exibida, os prováveis defeitos sejam os seguintes:



- 1º O cabo de Comunicação 232 entre o PC e a CMR-300 esta desconectado.
- 2º Certifique-se que os fios internamente soldados no DB 9 entre as extremidades do cabo PC
- -> CMR-300, não estão rompidos.
- 3º Confira Atentamente as Configurações em PC Configuração no Software de Manutenção.
- **4º** Certifique-se que o botão de emergência da máquina não esta acionado.

Caso a mensagem de erro não apareça espere a tela abaixo ser exibida:

3.0 Software de Operação DV2 – Inicializando

Inicializando o Software de Operação DV2

📶 Alltronic Software de Operação DV2 CMR-	300			X
Valores de Dosagem	5 🔊 🧾		P	I
Alvo 1000	gr	Frasco 73 gr	- Produção Atual 0	In Prod. Programada
Status de Operação Espera	Vel Minima 0 25 50 75 100	Máxima 0 25 50 75 100	- Emb/min	150 225 300 II I I I I I I I I I I I I I I
Cálculo de Densidade				
Produto em Produção: Frasc	o de 1L	Densidade 0.980		Calcular
E.		O Bico 1	Bico 2	Bico 3 🔘 Bico 4
Valores		🔘 Bico 5	O Bico 6	Bico 7 🔘 Bico 8
Envasados		🔘 Bico 9	O Bico 10	Bico 11 🔘 Bico 12
Gráfico de Percentual MÁQUINA	/ E16 R16			
Alarmes Dosadores	A Des	tiva Todos sativa Todos	es <mark>Máquina</mark> steira de Ta	mpa Desligada
Status: Erro de Comunicação com o equipamento?	Configuração: 19200,n,8,1 Com ;	port:1 Dados Técnicos: 495-505		00:01:29

3.1 Software de Operação DV2 – Conhecendo Icones

Conhecendo ícones



Transmite Receita de Envase - Este Ícone tem a função de Transferir os dados programados no Software para a eletrônica embarcada na maquina.



Criar Planilha de Medidas - Gera Relatório de medida de peso dos produtos envasados na máquina.



Borracha – Apaga o Valor da produção atual.

CMR-300-DV2

3.1 Software de Operação DV2 – Conhecendo Icones

Conhecendo ícones



Atualiza Dados - Atualiza dados da maquina manualmente.



Cria Planilha de Alarmes - Gera Planilha em excel de todos alarmes ocorridos na

maquina.



Calculadora - Atalho para calculadora do PC.



Receita – Cria e atualiza receitas de envase.



Executar função de zero – Executa o zero da balança do dosador selecionado, executa zero de todas as balanças, e visualiza o valor da balança real de todos os dosadores.



Tela de Botões de Acionamento – Habilita e Desabilita Processos de funcionamento da máquina, como liga e desliga Esteira principal, liga e desliga válvula de produto etc...



Ajuda – Mostra Informações sobre o software.



Saída - Encerra o Programa.



Envasados Valores Envasados – Informa o valor envasado de cada bico dosador em tempo

real.



Gráfico de Percentual – Informa o percentual de erro de cada bico dosador em tempo real.

3.2 Software de Operação DV2 – Tela Principal

Conhecendo o a tela principal do Software DV2



Valores de Dosagem – Informa para o operador os valores de dosagem que estão em andamento na maquina.

Alvo – peso de Set point, valor em gramas que o modulo de dosagem deve colocar dentro do frasco, este valor é em peso liquido.

Frasco – peso do frasco, valor em gramas que deve indicar exatamente o valor do peso do frasco em produção.OBS-1 o frasco pode ser pesado em uma balança previamente aferida ou na própria balança da maquina, escolhendo qualquer balança dosadora. OBS-2 o frasco deverá ser pesado sem a tampa.

Produção Atual – Indica para o Operador a produção em contagem de frasco.

Prod. Programada – Indica para o operador a quantidade máxima de frascos que a máquina devera produzir, assim que a máquina atingir a quantidade programada, a mesma não para e sim alerta ao operador através de um alarme.



Status de Operação - Informa ao operador a função em que a maquina se encontra.

Lâmpada Verde – Sinaliza Máquina em modo Automático. As funções executas são:

1- Funcionamento Total de todos os Alarmes.

2- Inclui rotina de velocidade automática *.

Lâmpada Vermelha – Sinaliza Maquina em modo Manual. As funções executadas são:

1 – Funcionamento parcial de Alarmes. Desabilita Alarme de Nível Baixo, para final de produção.

2- Desabilita rotina de velocidade automática, a velocidade da maquina em modo manual, é prédeterminada no software de manutenção.

Lâmpada Amarela – Sinaliza Maquina em modo de sincronismo.

Lâmpada Azul – Sinaliza Maquina em modo de Lavagem.

Velocidade Mínima e Máxima - Estipula-se o valor mínimo e máximo em percentual%, em que a máquina devera trabalhar. OBS-1 o valor da velocidade mínima deverá respeitar o percentual de 20% abaixo da velocidade máxima, por motivos de não desabilitar o controle de velocidade automática.

3.2 Software de Operação DV2 – Tela Principal

Conhecendo o a tela principal do Software DV2

Embalagem Por Minuto - Indica ao operador em tempo real, a quantidade de frascos que a maquina está produzindo.



Cálculo de Densidade - Disponibiliza o campo densidade para que o Operador Introduza o valor de Densidade do produto a ser envasado, para confirmar o calculo clique no botão calcular.
 Produto em Produção – Indica ao Operador o produto escolhido na receita de envase.



Valores Envasados - Informa o valor envasado de cada bico dosador em tempo real.
Gráfico de Percentual - Informa o percentual de acerto de cada bico dosador em tempo real.
Bico 1, Bico 2 etc.. – Para desabilitar qualquer bico de envase, execute um clique no botão do bico que deseje desabilitar.

Alarmes Dosadores	Ativa Todos Cesativa Todos	
💭 Status: Erro de Comunicação com o equipamento? 🌇 Configuração: 19200,n,8,1	Com port:1 Dados Técnicos: 495-505	01:16:20

Alarmes Dosadores – Informa ao Operador Alarmes que correspondem aos dosadores, Ex: Um determinado bico dosador não conseguiu envasar dentro da região de envase, então no momento em que a maquina parar, o Software neste campo indicará o numero do bico.

Alarmes de Máquina – Informa ao Operador Alarmes que correspondem a Maquina. Ex: Nível Baixo, Acúmulo de Frasco na Saída, Falta de Frasco na Entrada e Falta de Tampa na Calha.

Ativa Todos – Ao executar um clique neste botão, todos os bicos dosadores serão Ativados.

Desativa Todos – Ao executar um clique neste botão, todos os bicos dosadores serão desativados.

4.0 Software de Operação DV2 – Processos

Funções de Processos

Para Habilitar ou Desabilitar a função de um determinado processo da maquina o Software



disponibiliza o acesso simples através no ícone

Ao executar um clique no ícone, a tela abaixo é exibida.



Liga Esteira da Máquina – Para Desligar a esteira da máquina execute um clique no botão correspondente, e aguarde a mudança de cor de verde claro para verde escuro.

Liga Elevador (Girafa) – Para Máquinas que possuem distribuidor de tampa rotativo, existe um sistema de elevação de tampas chamado elevador de tampas (girafa), para desligar execute um clique no botão correspondente, e aguarde a mudança de cor de verde claro para verde escuro.

Liga Esteira de Tampa – Para Maquinas que possuem esteira de tampa, ou seja uma esteira que conduz as tampas até a estrela de tampa, este botão Liga ou desliga a mesma, para desligar execute um clique no botão correspondente, e aguarde a mudança de cor de verde claro para verde escuro.

Liga Válvula de Produto – Para Desligar a válvula de alimentação de produto execute um clique no botão correspondente e aguarde a mudança de cor de verde claro para verde escuro.

4.0 Software de Operação DV2 – Processos

Funções de Processos

Liga distribuidor de Tampa – Para Desligar o Distribuidor ou Elevador e posicionador de tampa, execute um clique no botão correspondente e aguarde a mudança de cor de verde claro para verde escuro.

Libera o Passo a Passo – Para Colocar a Máquina em modo Jog (Passo a Passo), é necessário executar um clique no botão correspondente e aguardar a mudança de cor de vermelho escuro para vermelho claro.

Libera Lavagem – Para Colocar a Máquina em modo de Lavagem, execute um clique no botão correspondente e aguarde a mudança de cor de verde escuro para verde claro. Após a mudança de cor pressione o botão de lavagem no painel.

5.0 Software de Operação DV2 – Receitas

Receitas



O Ícone de abre uma janela contendo as variáveis necessárias para criação da receita. Executa um clique no ícone para abrir a janela abaixo.

All Receitas		
Senha Teclado Virtual		
_Escolha a Receita−		
1 -	Frasco de 1L	
Peso Alvo	g Peso do Frasco	Produção Programada
Gravar Receita no Banco de Dados		
✓		×

Menu Teclado virtual – Para Ativar o teclado virtual em caso de monitores touch screem, execute um clique no menu e escolha a opção Ativar teclado virtual.

5.0 Software de Operação DV2 – Receitas

Receitas

Escolha a Receita – Nesta janela escolha o numero da receita que deseja criar ou modificar e digite o nome do produto contendo no máximo 16 caracteres.

Peso Alvo – Neste campo introduza o valor de Set point, peso alvo para envase, caso o produto não possua densidade introduza o valor em gramas, caso o produto possua densidade introduza o valor em ml.

Peso do Frasco - Valor em gramas que deve indicar exatamente o valor do peso do frasco em produção.OBS-1 o frasco pode ser pesado em uma balança previamente aferida ou na própria balança da maquina, escolhendo qualquer balança dosadora. OBS-2 o frasco deverá ser pesado sem a tampa.

Produção Programada - Indica para o operador a quantidade máxima de frascos que a máquina deverá produzir, assim que a máquina atingir a quantidade programada, a mesma não para e sim alerta ao operador através de um alarme.

Após introduzir os valores de dosagem clique no botão **Gravar Receita no Banco de Dados.** Para Criar novas receitas repita os procedimentos acima.

6.0 Software de Operação DV2 – Função Zero

Função Zero

Todo Processo de pesagem e dosagem consistem como parte principal um componente chamado célula de carga, onde a estrutura mecânica é conhecida como plataforma de pesagem.

Plataforma de pesagem é responsável por alojar o frasco durante o envase, sendo assim qualquer resídua sobre a mesma influenciará no valor de dosagem.

A Maquina em sua função de sincronismo realiza a função de zero automaticamente, mas o operador pode intervir a qualquer momento para realizar a função de zero em qualquer dosador.



Localize no Software o ícone exibida.

, e execute um clique no mesmo, a tela abaixo é

6.0 Software de Operação DV2 – Função Zero

Função Zero

All Zerar Balança Dosadores	
Escolha o Dosador	
1 -	Zerar
Status:	Zerar Todos
Valor Balança Bico 1 0g Erro Com Valor Balança Bico 2 0g Erro Com Valor Balança Bico 3 0g Erro Com Valor Balança Bico 4 0g Erro Com Valor Balança Bico 5 0g Erro Com Valor Balança Bico 5 0g Erro Com Valor Balança Bico 6 0g Erro Com Valor Balança Bico 7 0g Erro Com Valor Balança Bico 9 0g Erro Com Valor Balança Bico 10 0g Erro Com Valor Balança Bico 11 0g Erro Com Valor Balança Bico 12 0g Erro Com Valor Balança Bico 12 0g Erro Com	
,	Sair

Escolha o Dosador - Nesta Janela Escolha o numero do dosador que deseja executar o zero,e clique no botão zerar. Após clicar no botão certifique-se que o **Valor Balança Bico X** que aparece no quadro acima esta próximo do valor zero.

Zerar Todos – Para executar o zero de todas as balanças clique no botão Zerar Todos, e aguarde o termino da função.

OBS-1 Nunca execute a função de zero com o frasco sobre a plataforma, isto implicará no transbordamento de produto no frasco.

7.0 Software de Operação DV2 – Planilha de Medidas de Peso

Planilha de Medidas de Peso

clique no ícone

Todo Processo de dosagem de Cada Bico dosador, é gravado em um banco de dados do tipo Access (*.mdb).

Para facilitar a manipulação dos valores, poderá ser gerado um arquivo com a extensão XLS (Excel).

Para iniciar a gravação de medidas é necessário primeiramente ativar a opção Habilitar relatório,



a tela abaixo é exibida.

📶 Gerar Planilha de Medidas			
Pasta			
C:\Historico			
Nome do Arquivo			
Medidas16-03-2010	XLS	Gerar	Cancelar
Criação de Relatórios			
Habilita Relátorio	Γ	Desabilita Rel	átorio
			ОК

Clique no chek box mostrado acima para habilitar a função de gerar relatórios de medidas.

Pasta – Define o local onde o arquivo xls deverá ser criado.

Nome do Arquivo – Define o nome do arquivo de medidas.

Botão Gerar - Ao Clicar neste botão o arquivo é criado na pasta, e com o nome especificado.

OBS-1 Após Habilitar o relatório, existe á necessidade de todo final de produção geral o relatório, por motivos de não sobrecarregar o banco de dados, caso sobrecarregue o banco de dados, isto implicará na demora para gerar o arquivo XLS.

OBS-2 Poderá - ser armazenado até 1.769.445 valores de medidas de pesos. EX : Para uma máquina contendo 27 Bicos de envase.

8.0 Iniciando produção



3 Passo

Caso haja a necessidade de cálculo de densidade, introduza o valor de densidade no campo indicado abaixo, e em seguida clique no botão **Calcular**.

┌Cálculo de Densidade		
Produto em Produção: Frasco de 1L	Densidade 0.980	Calcular

Certifique-se que no campo Alvo e Peso do frasco possuem os valores correspondentes ao processo de produção.

8.0 Iniciando produção



4 Passo



Transmite

Para enviar os valores de dosagem para a máquina, clique no botão **Receita de Envase,** e aguarde a transmissão dos dados.



5 Passo

Pressione o Botão Sincronismo (RESET) e aguarde a Lâmpada se apagar ou a mensagem Sincronismo sair do menu **Status de Operação**.

8.0 Iniciando produção

6 Passo

Posicione a chave **porta de entrada** na posição **Abre**, e pressione o Botão Automático. Neste momento a máquina libera a entrada de frascos e a produção se inicia. Observe que no painel **Alarmes de Máquina** a mensagem **primeiro envase** é exibida. Para interromper a produção, pressione novamente o botão Automático.