<u>Manual de Instruções Software e Hardware</u> <u>DA-300-TOUCH</u>

Programa : DA300TOUCH1.7 -0002

Manual Rev. 12 - Agosto - 2019



Alltronic Comercio de Maquinas e Equipamentos Ind. Ltda. Rua Valente de Novais, 270 – CEP. 08120–420 – Itaim Paulista- São Paulo – SP

Departamento Comercial/ Assistência Técnica: Tele fax: (11) 2571 - 1534 e-mail: contato@ dosadoresalltronic.com.br

ALLTRONIC na Internet: www.dosadoresalltronic.com.br

Este manual não pode ser reproduzido, total ou parcialmente, sem autorização por escrito da **ALLTRONIC**.

Seu conteúdo tem caráter exclusivamente técnico/informativo e a **Alltronic** se reserva no direito, sem qualquer aviso prévio, de alterar as informações deste documento.

1.ndice	ļ
---------	---

1.	Inti	odução	4
2.	IHI	M (Interface Homem Máquina)	7
	2.1.	Visualização do Frontal	7
	2.2.	Descrição das teclas da IHM	8
	2.3.	Editando Valores	9
3.	Tel	as de parâmetros de ajuste	. 10
	3.1.	Tela Înicial (Home)	. 10
	3.2.	Tela de Ajuste de Parâmetros de Envase e Programação total.	. 10
	3.3.	Telas de escolha do Parâmetros para ajustes	. 11
4.	Tel	as de Parâmetros de Balança:	. 12
	4.1.	Capacidade da Balança.	. 12
	4.2.	Incremento da Balanca	. 12
	4.3.	Zero Automatico	. 13
	4.4.	Ajuste do ponto decimal	. 13
	4.5.	Percentual de Faixa do zero Absoluto (Somente na versão 1.3ABS)	. 13
	4.6.	Tempo Liga V4 Faixa Zero Absoluto (Somente na versão 1.3ABS)	. 14
	4.7.	Tempo V3 Ligada em modo . Pulsar Manual (Somente na versão 1.3ABS)	. 14
	4.8.	Tempo Pulsar novamente V3 em manual (Somente na versão 1.3ABS)	. 14
5.	Tel	as de Parâmetros de Envase	. 15
	5.1.	Coluna Liquida em voo	. 15
	5.2.	Coluna Liquida Alta e Baixa, fator de Limite	. 15
	5.3.	Pré Corte do Primeiro envase, so uma vez (Permite Receita)	. 16
	5.4.	Fluxo Mínimo Usado para Bico de 2 Estagios (Permite Receita)	. 16
	5.5.	Pré Corte Usado para Bico de 2 Estágios (Permite Receita)	. 16
	5.6.	Valor COLF 1 Usado no Primeiro Envase (Contagem de Leitura Final de envase 1)	
	(Perm	ite Receita)	. 17
	5.7.	Valor COLF 2 Usado em todos os envases (Contagem de Leitura Final de envase 2)	
	(Perm	ite Receita)	. 17
	5.8.	APC de Estabilização Usado para Checar o Frasco (define a abertura do bico	
	autom	aticamente, através do peso da embalagem (TARA)	. 18
	5.9.	Desvio de Controle. Usado em correções de envase	. 18
	5.10.	Fator de Ganho. Usado em correções de envase.	. 18
	5.11.	Verifica Frasco. Usado para detectar o frasco	. 19
	5.12.	Tara Programada. Usado para Fazer ou não a Tara Automatica	. 19
	5.13.	Desvio de Frasco. Usado quando Verifica Frasco = 1-SIM	. 19
	5.14.	Tempo de Estabilidade. Usado quando Verifica Frasco igual a 1-SIM	. 20
6.	TE	LAS DE PARAMETROS DE CALIBRAÇÃO	. 20
	6.1.	Tela Calibração Zero SEM PESO	. 20
	6.2.	Tela Valor Peso de Calibração COM PESO	. 21
7.	Tel	as de Parâmetros Conversor A/D	. 22
	7.1.	Tela Filtro Digital em Hz	. 22
	7.1. 7.2.	Tela Filtro Digital em Hz Tela Filtro FRS Altera Freqüência em 5/6	. 22 . 22
	7.1. 7.2. 7.3.	Tela Filtro Digital em Hz Tela Filtro FRS Altera Freqüência em 5/6 Tela Filtro Balanca	. 22 . 22 . 23
	7.1. 7.2. 7.3. 7.4.	Tela Filtro Digital em Hz Tela Filtro FRS Altera Freqüência em 5/6 Tela Filtro Balanca Tela Filtro Conversor	. 22 . 22 . 23 . 23
8.	7.1. 7.2. 7.3. 7.4. Tel	Tela Filtro Digital em Hz Tela Filtro FRS Altera Freqüência em 5/6 Tela Filtro Balanca Tela Filtro Conversor as de Parâmetros de Modo do Rele	. 22 . 22 . 23 . 23 . 23 . 24
8.	7.1. 7.2. 7.3. 7.4. Tel 8.1.	Tela Filtro Digital em Hz Tela Filtro FRS Altera Freqüência em 5/6 Tela Filtro Balanca Tela Filtro Conversor as de Parâmetros de Modo do Rele Rele Tempo inicial TON	. 22 . 22 . 23 . 23 . 23 . 24 . 24
8.	7.1. 7.2. 7.3. 7.4. Tel 8.1. 8.2.	Tela Filtro Digital em Hz Tela Filtro FRS Altera Freqüência em 5/6 Tela Filtro Balanca Tela Filtro Conversor as de Parâmetros de Modo do Rele Rele Tempo inicial TON Rele Tempo Final TOFF	. 22 . 22 . 23 . 23 . 23 . 24 . 24 . 24

8.4.	Rele Normal	25
8.5.	Rele Inmetro	25
8.6.	Rele DV Controle	25
8.7.	Rele TON2	25
8.8.	Rele Bomba	26
8.9.	Rele TON3	26
9. Te	las de Parâmetros de Modo Operação	26
9.1.	Tela Parâmetro modo de operacao	26
10. Te	las de Parâmetros Disparo Envase	27
10.1.	Disparo Envase	27
10.2.	Tipo de Dosagem	28
11. Te	las de Parâmetros Comunicação	28
11.1.	Disparo Envase	28
11.2.	Valor ID	29
12. Te	las Reprogramar Parametros de Fabrica	29
12.1.	Reprogramar Parametros de Fabrica	29
13. Ní	vel Tanque e Fechamento Esteira	30
13.1.	Tempo para descida do cabeçote Fechamento Esteira	30
13.2.	Tempo válvula V3	30
13.3.	Tipo Funcao Nivel	30
13.4.	Habilita Nivél	31
13.5.	Entrada E3 para controle do Nivel	31
13.6.	Habilita Função Fechamento Esteira	31
14. Fu	nção Controle Tanque pressurizado	32
14.1.	Habilita Função Controle 4-20Ma	32
14.2.	Função Controle Tanque Pressurizado (Permite Receita)	32
15. Ed	itar Receitas	33
15.1.	Habilita Receitas Via IHM	33
15.2.	Habilita Receitas Via EDG (receitas via entrada Digital)	33
15.3.	RECEITA	34
16. De	scrição elétricas e eletrônicas de Entradas e Saídas.	34
16.1.	INSTALAÇÃO GERAL	35
16.2.	CONEXÕES	35
16.3.	CELULA DE CARGA	36
16.4.	Alimentação e Communicação	36
16.5.	Entradas Digitais	37
16.6.	Saídas Digitais de 24Vcc	38
16.7.	Saídas RELE	38
16.8.	Saída dedicada para inversores de freqüência	39
17. Ala	armes	40
17.1.	Erro Leitura AD Acima ou igual a 20mV	40
17.2.	Erro Leitura AD Abaixo ou igual a 0mV	40
17.3.	Erro Valor da Balança Excede a Capacidade Maxima	40
17.4.	Erro Comunicacao LPC Erro Grave	41
17.5.	Erro Falha EEPRON Erro Grave	41
18. Mc	odbus	42
18.1.	Tabela de Parametros Leitura em Protocolo Modbus RTU	42
19. SO	FTWARE DE AQUISIÇÃO DE DADOS	44
19.1.	Aquisição de Dados via Software instalado em PC Windows 7,8 ou 10	44
19.2.	Gera o Relatorio Contendo data Hora e Pesos envasados coletados dos	
contr	oladores DA-300 TOUCH	45
19.3.	Exemplo de uma planilha em Excel Gerada apartir dos pesos Envasados	
coleta	ado nos Controladores DA-300-TOUCH	46

Sistema operacional do Modulo DA-300 Touch

Modulo de dosagem DA300 Touch é dedicado a aplicações de envase, onde níveis de tanques podem variar significadamente, cabendo ao modulo DA300 Touch corrigir estas variações com precisão e rapidez.

Pode ser acoplado diretamente ao tanque onde o produto final é processado, dando assim maior economia, facilidade de manuseio e limpeza.

Envase com elemento primário célula de carga para pequenas dosagens, substituindo métodos caros.

Conectado a inversores de freqüência o modulo controla a bomba, variando a sua vazão, dando maior autonomia no envase de produtos com viscosidade alta, como por exemplo, (massa corrida, texturados e outros).

O Modulo possui algoritmos de controle, que atuam no modulo a cada envase e são automaticamente ajustados. Cabe ao técnico instalador programar poucos parâmetros para o perfeito funcionamento do modulo.

O modulo Alltronic DA300 Touch foi desenvolvido a partir das maiores dificuldades industriais na área de envase, dando ao modulo DA300 Touch algumas características únicas no mercado.

O modulo trabalha somente com peso liquido em todos os envases, cabe ao operador somente colocar o PESO desejado e ele será atingido a cada envase efetuado pelo modulo.

O modulo possui 6(cinco) saídas digitais, 4(quatro) entradas isoladas e uma saída a rele na própria placa principal descartando conexões externas.

Possui caixa em inox 304 de metragem 166 x 106 x 30, com fixação para montagem em painel,

proporcionando maior facilidade de alocação.

Alimentação e de 12 a 30 VDC. Possui display TFT 3.5" com tela sensível ao toque do tipo resistivo.

Grau de Proteção IP65. Este grau de proteção só e alcançado quando o modulo for adequadamente fixado em um painel elétrico.

O Envase

O módulo Alltronic DA300-Touch incorpora uma nova filosofia de sistema de dosagem inteligente de alta performance.

Ao contrário da maioria dos sistemas atuais de dosagem que controlam a abertura e

fechamento da válvula por tempo. O dosador DA300-Touch possui algoritmos de controle que por meio de vazão, podemos visualizá-los no processo de envase, que associado a uma célula de carga possibilita uma precisão final incontestável.

Para líquidos espumantes o DA300-Touch possui controles dedicados, para o uso de válvulas de duplo estágio.

Para segurança absoluta no envase para operadores, possui função erro de evolução, onde o envase é abortado caso o modulo verifique a ausência do frasco.

FILTROS

- Sinal da célula de carga é constituido de uma parte principal proporcional ao peso aplicado, e componentes devidos a vibrações mecânicas da carga ou da estrutura e oscilações decorrentes do impacto do peso contra a plataforma.
- É possível também interferências se: os cabos da célula estiverem instalados próximos a fonte de ruído elétrico, inversores de freqüência conectados ao modulo ocasionam ruídos altos se não houver aterramento adequado. (Resistência abaixo de 10 Ohms).
- Todo ambiente de trabalho existe uma freqüência, seja ela da rede elétrica ou de equipamentos conectados a mesma, de tal forma influenciam diretamente a conversão digital.

O DA300-Touch É COMPOSTO DE:

- Supressores analógicos para freqüências altas, garantindo excelente atenuação.
- Filtros analógicos a base de capacitores para comunicação interna de dados microprocessados.
- Leitura rápida e estável em estruturas mecânicas.
- No caso de vibrações excessivas, poderão ser fornecidos sistemas compensadores de vibração.
- Filtro digital de alta resolução, programados por software, trabalhando diretamente com velocidade de leitura e freqüência de operação da máquina.

PRECISÃO

 Possui internamente conversor A/D de 24bits que proporciona alta velocidade e precisão no envase.

PROTEÇÕES DO MODULO

- Descargas eletrostáticas.
- Picos de tensão direta ou reversa induzidos em cabos longos ou conexões intermitentes.
- Proteção reajustável contra sobre carga na alimentação de 5Vcc e 3.3Vcc da CPU principal. Reajuste através da remoção do defeito.
- Proteção confiável contra transientes de alta tensão e surtos através de varistores de oxido Metálico.

As proteções atuam em todas as linhas de alimentação. O equipamento pode operar com fontes de alimentação de corrente continua de 15 a 30VDC.

REDE DE COMUNICAÇÃO RS485

- O módulo Alltronic disponibiliza um modo de comunicação RS485. A disponibilidade para trabalhar em rede como escravo.
- Os sinais utilizados são DT+, DT-, Para a instalação desta comunicação junto ao computador da linha IBM PC é necessária o uso de um conversor RS232 para RS485.
- A taxa de transmissão de dados é 19200 bps, os dados já estão formatados, bastando conectar um programa de recebimento de dados via COM X, para coleta de informações.



REDE DE COMUNICAÇÃO RS232

 O módulo Alltronic disponibiliza um canal de comunicação RS232. este canal pode ser conectado a impressoras para imprimir no local de envase etiquetas contendo valores de dosagem.
 Obs: este recurso poderá ser adquirido sob encomenda.

Para Realizar a Leitura de Dados de 2 ou mais controladores DA-300 TOUCH, por um Computador, é necessário utilizar um conversor de Padrão elétrico de RS232 para RS485, abaixo esta um exemplo de Aparelho utilizado nessa aplicação.



Conversor I7520 da Marca IPCcom

2.1. Visualização do Frontal









→ Ao pressionar a IHM mostra o Valor de Peso de set Point para Envase.



 \rightarrow Esta tecla tem e função de ajustar a tara da embalagem, para obter start a partir da nesma.



Busca automática de zero descontando automaticamente resíduos sobre a plataforma. Programado por Zero automático sem qualquer intervenção do operador, para a manutenção de zero.

Com o acionamento da tecla zero qualquer peso existente na plataforma é descontado.



→ Esta tecla tem função de dar acesso ao usuário, para editar a programação de parâmetros no modulo

A inserção de valores nos parâmetros (como por exemplo, Ajustes de Parâmetros de Envase, Peso de Calibração, Set Point etc...) é feita pela edição de valores via Interface Homem Máquina (IHM).

Algumas telas da IHM disponibilizam a edição de valores. Para alterar o valor pressione a tela em cima do valor, o teclado abaixo é exibido, altere o valor e pressione Enter.

7	8	9	Sair
4	5	6	٩x
1	2	3	
0	00		Enter

3.1.Tela Inicial (Home)



Tela inicial do sistema. Indica o valor da produção total. Alem da produção, pode se visualizar os alarmes de maquina, Tempo de envase. Para Ajuste de parâmetros, pressione SET

Navegando-se para a tela, temos:

3.2. Tela de Ajuste de Parâmetros de Envase e Programação total.



Nesta tela pode-se visualizar o valor de Set Point (Peso Alvo) e Peso da embalagem Para Alterar o Valor Peso Alvo, toque na tecla PESO, o teclado e exibido, digite o valor de envase e toque na tecla Enter. Para Gravar o Valor da Tara da embalagem, toque sobre a tecla TARA e siga as instruções na tela.

Pressionando-se a tecla

Temos :

3.3.Telas de escolha do Parâmetros para ajustes

O DA-300 Touch Disponibiliza Parâmetros para Ajuste de Envase e outros recursos disponíveis no controlador, como por exemplo Saídas Digitais, Rele e entradas Digitais.





Nível Tanque e Fechamento Esteira Função Controle Tanque pressurizado Editar Receitas

4. Telas de Parâmetros de Balança:

4.1. Capacidade da Balança.

Os parâmetros descritos neste grupo são relacionados a indicação do peso, relacionados com o tipo de célula de carga utilizada no sistema. Para acessar os parâmetros siga as etapas abaixo.

Estando na Tela **Parâmetros para ajustes,** toque sobre <u>Parâmetros de Balança</u>, o teclado

é exibido, coloque a senha 14 e pressione Enter.



Maior peso medido pelo modulo.Se for aplicado peso maior que a capacidade o display exibe a mensagem **ERRO Valor da Balança Excede a Capacidade Máxima**.

A capacidade é de livre escolha e pode ser programada de 0 a 99999, e não necessariamente numero redondo (é valido por exemplo 02345). Naturalmente é necessário coerência entre a capacidade e o peso de calibração(que não pode ser maior que a capacidade máxima).

Nota: A capacidade máxima no modulo DA 300 corresponde ao valor nominal da célula de carga, isto é possível pela tara analógica, que de forma eletrônica ajusta o peso morto de maneira a se obter o maior range de pesagem.

4.2. Incremento da Balanca



Ajuste do Incremento, quantas unidades o ultimo digito avança em cada passo são disponíveis 1,2,4,5,8,10,20,40,100,200 e 500g. Exemplo: Modulo de 15Kg com leitura de 5 em 5 gramas significa encre = 5, ou seja avanço:0,5,10,15,20,25 etc.



Busca automático de zero, desconta automaticamente resíduos sobre a plataforma, introduzir o valor em kilogramas a ser descontado. Obs: Não a limites de desconto.

4.4. Ajuste do ponto decimal



Ajuste do ponto decimal para indicação do peso. XXXXX INTEIRO. XX.X DECIMO. XX.XX CENTESIMO. XX.XXX MILÈSIMO.

4.5. Percentual de Faixa do zero Absoluto (Somente na versão 1.3ABS)



Este percentual é relacionado a leitura direto realizada na calibração, é utilizado para bloquear a bomba através da saída Digital V4, quando a leitura estiver nesta faixa.

4.6. Tempo Liga V4 Faixa Zero Absoluto (Somente na versão 1.3ABS)



Este tempo é utilizado para que a saída V4 não fique ligando e desligando na transição na faixa de zero absoluto.

4.7.Tempo V3 Ligada em modo . Pulsar Manual (Somente na versão 1.3ABS)



Este valor define o tempo em que a Saida V3 aciona, inibindo que o operador mantenha a saída ligada por muito tempo.

4.8. Tempo Pulsar novamente V3 em manual (Somente na versão 1.3ABS)



Este valor define o tempo em que o operador poderá novamente acionar o modo manual.

5. Telas de Parâmetros de Envase

5.1. Coluna Liquida em voo

 Os parâmetros descritos neste grupo são relacionados ao controle de envase, não altere os parâmetros sem total conhecimento, os mesmos podem danificar o controle de dosagem.

Estando na Tela **Parâmetros para ajustes,** toque sobre <u>Parâmetros de Balança</u>, o teclado é exibido, coloque a senha 14 e pressione Enter.



Valor do liquido em vôo após o fechamento da válvula este valor é em Kg. Não é possível alterar este parâmetro, o mesmo serve para indicar o valor de produto caindo após o fechamento da válvula.

5.2. Coluna Liquida Alta e Baixa, fator de Limite



Valor coluna liquida é o limite Maximo e minimo da coluna líquida em voo, este parâmetro é ajustado automaticamente pelo módulo, após um envase inicial.

Ao iniciarmos o modulo este parâmetro indica o multiplicador, que será usado para calcular COLUNA ALTA E BAIXA FATOR LIMITE, neste momento introduzir o valor próximo de 002.50. Após o envase inicial verificar novamente COLUNA ALTA E BAIXA FATOR LIMITE, este parâmetro terá que indicar um valor acima de COLUNA LIQUIDA EM VOO, caso contrário reinicio o modulo e aumente o valor de COLUNA ALTA E BAIXA FATOR LIMITE. Obs: É necessário que o valor de COLUNA ALTA E BAIXA FATOR LIMITE, após o Primeiro Envase esteja maior que COLUNA LIQUIDA EM VOO.



A função Pré Corte do Primeiro Envase determina em % o pré corte inicial, para calculo de coluna liquida em voo, este processo ocorrerá quando iniciar o modulo, alterar novo SET POINT e quando surgir um novo valor de Coluna Liquida em voo que ultrapasse COLUNA ALTA E BAIXA FATOR LIMITE.

5.4. Fluxo Mínimo Usado para Bico de 2 Estagios (Permite Receita)

Fluxo Minimo Usado para Bico De 2 Estagios	
00000	
Voltar	

 A função Fluxo Mínimo determina em % em relação ao SET POINT, a abertura da válvula V1. Ao atingir o valor determinado em porcentagem obedece ao comando de P.CORTE 2 VALVULA.

5.5. Pré Corte Usado para Bico de 2 Estágios (Permite Receita)



 A função Pré Corte determina em % em relação ao SET POINT, a abertura das válvulas V1 e V2 simultaneamente, ao atingir o valor determinado, somente à válvula V2 permanece ativa, até completar o envase. 5.6.Valor COLF 1 Usado no Primeiro Envase (Contagem de Leitura Final de envase 1) (Permite Receita)



• Controla a quantidade de leitura no **Pré Corte do Primeiro envase.**

O modulo utiliza o **Pré Corte do Primeiro envase** para cálculos matemáticos essenciais para o envase.

O ajuste deste parâmetro controla o erro fornecido pelo sistema elétrico pneumático. por exemplo: utilizando uma válvula esférica de tempo de fechamento igual 300ms e o tempo de escoamento do produto do bico da válvula até a porcentagem estabelecida por **Pré Corte do Primeiro envase** é de 500ms e sabendo-se que a cada unidade de COLF_1 é equivalente a 16ms então o valor determinado de COLF_1 é 50.

5.7.Valor COLF 2 Usado em todos os envases (Contagem de Leitura Final de envase 2) (Permite Receita)



 Controle de Leitura no Fim de envase. Após o termino do envase o modulo efetua o controle de leituras para corrigir problemas de válvulas ou outros problemas mecânicos. Obs: O aumento excessivo de leitura causa atrasos no envase. Este Parâmetro determina quando o operador pode retirar o frasco da balança. **5.8.** APC de Estabilização Usado para Checar o Frasco (define a abertura do bico automaticamente, através do peso da embalagem (TARA).



- É um recurso de software que possibilita regular a variação entre uma leitura direta e outra. Este parâmetro é ajustado de acordo com a vibração da máquina, é usado como segurança, dificultando o disparo de envase automático através da tara da embalagem em casos onde a maquina tem alta vibração, que possa prejudicar o envase.
 - 5.9. Desvio de Controle. Usado em correções de envase.



 Desvio de controle, controla em % o erro em que o modulo pode operar a cada envase. Enquanto os envases ficam dentro da faixa de percentual deste parâmetro, o controle de envase é desligado, caso contrario o sistema de correção entra em operação.

5.10. Fator de Ganho. Usado em correções de envase.



 Este fator ajusta a correção entre os envases, suponhamos que o set point possua um valor de 1Kg, o erro de envase é de 100g e o valor do FATOR DE GANHO é 000.50 ou seja ¹/₂, então no próximo envase o modulo vai subtrai do valor do set point 50g que é exatamente a metade do erro.



• É um recurso de software quando em 1-SIM, Verifica a presença de embalagem com a tara embalagem introduzida no inicio de envase, quando em 0-NAO o envase inicia sem verificar a presença de embalagem.

5.12. Tara Programada. Usado para Fazer ou não a Tara Automatica.



 Tara programada. É um recurso de software que possibilita quando em 1-SIM, fazer a tara de todos embalagens a cada envase. Quando desabilitada, ou seja, em 0-NAO, todos os envases são efetuados com a tara introduzida no inicio do envase.

5.13. Desvio de Frasco. Usado quando Verifica Frasco = 1-SIM



O modulo possui start automático que é disparado de acordo com o peso da embalagem, no qual, é ajustado pressionando a tecla tara. Geralmente a embalagem possui alguma variação e para ajustar utilize este recurso. Ex: Uma determinada embalagem possui tara de 100g e o DESVIO DE FRASCO contenha o valor 00005 "ou seja" 5%, então o embalagem pode variar de 95g a 105g, que o modulo inicia o envase, caso contrario o modulo indica Verifica frasco peso baixo ou Verifica Frasco peso Alto.

5.14. Tempo de Estabilidade. Usado quando Verifica Frasco igual a 1-SIM



 Pelo fato do controlador ser mais rápido e moderno necessitamos de um tempo para abrir o bico após ter verificado a embalagem, isto é necessário em algumas aplicações onde o produto pode gerar algum risco em caso de abertura do bico fora da embalagem. Assim o operador pode se atentar na posição da embalagem caso coloque invertido.

6. TELAS DE PARAMETROS DE CALIBRAÇÃO

6.1. Tela Calibração Zero SEM PESO

 Os parâmetros descritos neste grupo são relacionados à Calibração do Controlador DA-300 Touch.

Estando na Tela **Parâmetros para ajustes (pag 7),** toque sobre <u>Parâmetros de</u> <u>Balança</u>, o teclado é exibido, coloque a senha 101 e pressione Enter.



Certificar se a Plataforma esta Vazia e **neste momento Assegure-se de que a plataforma de pesagem não contenha peso ou qualquer problema que interfira na pesagem, como interferências mecânicas, sujeiras excessivas ou parafusos soltos.**

Toque em SIM, neste momento o modulo executa a operação de Zero. A mensagem

aguarde..... aparece, e automaticamente a tela seguinte é exibida.

6.2. Tela Valor Peso de Calibração COM PESO

Nesta Tela é possível alterar o Valor de Peso de Calibração, toque sobre o valor e altere para um valor conhecido.

PESO DE CALIBRAÇÃO: Previamente aferido que servirá de padrão de calibração do modulo.O valor exato é arbitrário, desde que conhecido, e menor que a capacidade máxima.

Apesar do modulo Alltronic aceitar, não convém utilizar padrões menores do que 40% da capacidade máxima por razões de estrapolar os erros de linearidade e repetibilidade. A faixa ideal situa-se de 70 a 100% da capacidade máxima.

Observa-se a grande versatilidade do modulo Alltronic em utilizar peso de calibração, não se estipula-se um valor definido como por exemplo 10,15 ou 20kg, pode se utilizar um objeto qualquer com valor por exemplo pesando 73,544kg, pesa-lo em uma balança previamente aferida e utiliza-lo com peso de calibração.



Após Colocar o PESO DE CALIBRACAO sobre a plataforma, toque em OK, a mensagem Aguarde.... é exibida, automaticamente a tela principal é exibida e o modulo esta Calibrado Verifique se o Valor que a aparece no Display Amarelo esta de acordo com o peso de calibração, caso contrario repita a calibração, caso o valor fique variando, o problema poderá ser célula de carga ou alguma interferência mecânica (Plataforma encostando, em algum ponto fixo).

Também em caso de oscilação, possíveis causas são destacadas, como: baixa impedância causado por umidade, emenda de cabos mal feitas, fontes de ruídos excessivos como: correntes alternadas de rede elétrico, Inversores de freqüências e aterramentos com alta impedância. Aterramento recomendado abaixo de 30hms.

7. Telas de Parâmetros Conversor A/D

7.1. Tela Filtro Digital em Hz

Os parâmetros descritos neste grupo são relacionados a Conversão Digital do controlador por meio da célula de carga.

Estando na Tela **Parâmetros para ajustes (pag 10),** toque sobre <u>Parâmetros</u> <u>Conversor A D</u>, o teclado é exibido, coloque a senha 14 e pressione Enter.



Define freqüência de corte (7.5 a 3840Hz) e tempo de estabilização O ajuste de FILTRO DIGITAL é realizado pelo técnico instalador e o resultado ideal é uma indicação estável e sem flutuações.

Valor = 0: 120Hz Valor = 1: 60Hz Valor = 2: 30Hz Valor = 3: 15Hz Valor = 4: 7.5Hz Valor = 5: 3840Hz Valor = 6: 1920Hz Valor = 7: 960Hz Valor = 8: 480Hz Valor = 9: 240Hz

7.2. Tela Filtro FRS Altera Freqüência em 5/6



Filter Rate Select (FRS)

Este parâmetro define a seleção de taxa de filtragem (FRS) modifica a saída taxas de palavras do conversor para permitir 50 Hz ou 60 Hz de Rejeição. Define a mesma tabela anterior com 5/6 no resultado ex: Valor Filtro =1 60Hz, se ligar o Filtro FRS fica 60/6*5=50Hz.

7.3. Tela Filtro Balanca

Filtro Balanca				
Valor de 0	Valor de 0 a 200			
0 10.000Kg	0020 APC	00000		
Voltar				

Este parâmetro e um recurso de software para aumentar a estabilidade do valor da balança.

7.4. Tela Filtro Conversor

Filtro Conversor		
Valor de 0	a 200	
00020 10.000Kg	00016ms APC 00000	
Voltar		

Este parâmetro e um recurso de software para aumentar a estabilidade do valor do conversor AD.

8.1. Rele Tempo inicial TON

Os parâmetros descritos neste grupo são relacionados ao tipo de funcionamento do rele

Estando na Tela Parâmetros para ajustes (pag 10), toque sobre Parâmetros de modo

do rele, o teclado é exibido, coloque a senha 14 e pressione Enter.

Utilizando as setas navegue pelas telas, para alterar o valor toque sobre o valor, para selecionar o tipo de função que deseja utilizar toque sobre Selecionar, Note que quando selecionado o quadro ira de cor azul para verde.



Aciona o Relé antes da abertura do bico de envase.

8.2. Rele Tempo Final TOFF



Aciona o Rele depois da abertura do bico de envase.

8.3. Rele Tempo inicial TON e Final TOFF



Aciona o Relé antes e Depois da abertura do bico de envase.

8.4. Rele Normal

Rele Normal.	Liga ▲
No inicio do e	envase
Desl. No Fina	I
Voltar	▼ Selecionar

Aciona o Relé Junto com o bico de envase e fecha junto com o bico de envase.

8.5.Rele Inmetro

Rele Inmetro Liga quando De envase	erro 🔺
00	1.00 %
Voltar	Selecionar

Aciona Relé quando o erro do envase em relação ao SET POINT for maior do que o valor em percentual pré-setado neste parâmetro.

8.6. Rele DV Controle



O Relé Liga no inicio do envase, e ao final de envase se ocorrer erro de envase o rele

permanece ligado até o operador tocar em AUTO para retirar o erro.

8.7.Rele TON2



Aciona Relé antes de iniciar o envase e desliga quando o bico abrir, este recurso e

normalmente usado para a aplicação de nitrogênio, antes de iniciar o envase.

8.8.Rele Bomba



Este recurso de software é utilizado quando o sistema usa bomba do tipo positiva para realizar o envase, neste tipo de aplicação o bico de envase se abre, após o tempo pré-setado aqui o rele liga, antes do termino do envase o rele desliga e depois do tempo pré-setado aqui o bico fecha. Este controle é necessário para que a bomba não pressurize a linha de envase, evitando estouro de tubulações e respingos na embalagem.

8.9. Rele TON3



Aciona o Relé junto com o bico de envase e desliga após o tempo aqui pré-setado.

9. Telas de Parâmetros de Modo Operação

9.1. Tela Parâmetro modo de operacao

 Os parâmetros descritos neste grupo são relacionados ao tipo de funcionamento que o controlador pode se adaptar, ex: Envase Normal, Envase de 4 Tambores etc..

Estando na Tela **Parâmetros para ajustes (pag 10),** toque sobre <u>Parâmetros de</u>

Modo Operação, o teclado é exibido, coloque a senha 14 e pressione Enter.



Modo = 0 = Maquina CLP

Usado na maioria das aplicações em maquinas totalmente automáticas, utilizando CLP.

Modo = 1 = Envas. 18 3.6 0.9

Usado para envase de 18L 3.6L e 0.9L configurado por receitas e velocidades de inversores de .

frequencia.

- Modo = 2 = Masseira reversa
 Este controle so é utilizado sob encomenda.
- Modo = 3 = Envase Normal
 Usado na maioria das aplicações em maquinas de envase semi automaticas.
- Modo = 4 = Auto Posicionamento Usado em maquinas automáticas utilizando os recursos de CLP disponíveis no controlador.

Modo = 5 = Auto Retira Frasco

Usado em maquinas semi automáticas onde o controlador por meio de um pistão retira a

embalagem da balança automaticamente.

Modo = 6 = Envase 4 Tambor

Usado em Maquinas para envase de Container de 1000L, Paletes contendo 4 Tambores etc.

Neste modo de operação o controlador se adapta para movimento de desce bico de envase,

segurança de peso mínimo e tempo para acionar o envase.

o Relé junto com o bico de envase e desliga após o tempo aqui pré-setado.

10. Telas de Parâmetros Disparo Envase

- 10.1. Disparo Envase
- Os parâmetros descritos neste grupo são relacionados ao tipo de acionamento para iniciar o envase.

Estando na Tela **Parâmetros para ajustes (pag 10),** toque sobre **<u>Parâmetros Disparo</u>**

Envase, o teclado é exibido, coloque a senha 14 e pressione Enter.

Disparo Envase De 0 a 1 Tipos	
Interno	
00000	
Voltar	

Disparo Envase = 0 = Interno
 O comando de Ligar e desligar o envase é por toque na tela no botão Verde Automático.

Disparo Envase = 1 = Externo

O comando de Ligar e desligar o envase é comandado pela entrada Digital E1.



Tipo de Dosagem = 0 = Pulso para envase

Ao ligar o modulo em automático, inicia o envase e após o termino e necessário tocar

novamente no botão Verde Automatico.

Tipo de Dosagem = 1 = Envase Continuo

Ao ligar o modulo em automático, inicia o envase e após o termino o modulo permanece em automático esperando o operador colocar outra embalagem, assim que o controlador reconhecer a embalagem inicia-se o ciclo de envase novamente.

11. Telas de Parâmetros Comunicação

11.1. Disparo Envase

Os parâmetros descritos neste grupo são relacionados a velocidade de comunicação para os 2 canais RS232 e RS485.

Estando na Tela **Parâmetros para ajustes (pag 10),** toque sobre <u>Parâmetros</u> <u>Comunicação</u>, o teclado é exibido, coloque a senha 14 e pressione Enter.



- Velocidade = 0 = 9600.
- Velocidade = 1 = 19200.
- Velocidade = 2 = 38400.
- Velocidade = 3 = 57600.
- Velocidade = 4 = 115200.



Define o endereço do modulo em uma rede de comunicação RS485 e do Canal RS232

OBS: o canal RS232 não e possível conectar mais que 1 controlador, somente ponto a ponto.

12. Telas Reprogramar Parametros de Fabrica

12.1.	Reprogramar Parametros de Fabrica
-------	--

 Os parâmetros descritos neste grupo são relacionados a reprogramar todos os parâmetros para padrão de fabrica.

Estando na Tela Parâmetros para ajustes (pag 10), toque sobre Reprogramar para

Par.de Fabrica, o teclado é exibido, coloque a senha 2017 e pressione Enter.



Ao tocar em SIM o controlador se reprograma com valores de parametros de fabrica OBS: a calibração atual do controlador não se perdera, apenas o PESO DE CALIBRAÇÂO terá seu valor carregado novamente, quando realizar nova calibração se atentar no valor que possui de PESO PADRAO.

OBS: o canal RS232 não e possível conectar mais que 1 controlador, somente ponto a ponto.

13.1. Tempo para descida do cabeçote Fechamento Esteira

 Os parâmetros descritos neste grupo são relacionados ao controle de Nível de Tanque pelas entradas E3 e E4 e Fechamento por batoque ou cabeçote de rosqueamento na esteira de frasco.

Estando na Tela Parâmetros para ajustes (pag 10), toque sobre Nível Tanque e

Fechamento Esteira, o teclado é exibido, coloque a senha 14 e pressione Enter.



Habilitando esta função nas próximas telas, a entrada E4 quando acionada pelo sensor liga a

saída V4 e pelo tempo aqui pré-setado a saída V4 desliga.

13.2. Tempo válvula V3



Este tempo controla o tempo em que a saída V3 fica ligada, este funcionamento é ativado quando tipo de nível for igual a 1.

13.3.Tipo Funcao Nivel

Tipo Função Nivel 0 E3 LIGA. E4 DESLIGA 1 E3 Tempo Val. V3	
01000ms	
Voltar	

Este Parametro controla o tipo de controle de Nível:

Tipo Função Nivel = 0 a Entrada E3 Liga a Saída V3 e entrada E4 Desliga SAÍDA V3

Tipo Função Nivel = 1 a Entrada E3 Liga a Saída V3 e V3 é desligada pelo tempo do parâmetro **Tipo Função Nível**.

13.4.Habilita Nivél



Este Parâmetro Liga ou desliga o controle do Nível.

13.5. Entrada E3 para controle do Nivel



Este Parâmetro Pode alterar a entrada E3 de Lógica Normal Aberta ou Normal Fechada.

13.6. Habilita Função Fechamento Esteira



Este Parâmetro Liga ou desliga a Função Fechamento Esteira.

14.1. Habilita Função Controle 4-20Ma

Os parâmetros descritos neste grupo são relacionados ao controle de Corrente 4-20ma para uso de válvula de ar proporcional ex: ITV3030 smc.

Estando na Tela Parâmetros para ajustes (pag 10), toque sobre Função Controle

Tang.Pressurizado, o teclado é exibido, coloque a senha 14 e pressione Enter.



Quando Habilitado o modulo DA-300 Touch utiliza o canal RS485 para enviar dados para o modulo 4-20ma para controle do tanque pressurizado. Este recurso não esta disponível nas versões de serie, somente sob encomenda.

14.2. Função Controle Tanque Pressurizado (Permite Receita)



O Valor aqui pré-setado determina o percentual de corrente pra controle da válvula proporcional 0%=4ma e 100% = 20ma.

15.1. Habilita Receitas Via IHM

Os parâmetros descritos neste grupo são relacionados a receitas de programação de envase.

Estando na Tela Parâmetros para ajustes (pag 10), toque sobre Editar Receitas, o

teclado é exibido, coloque a senha 14 e pressione Enter.

Habilita Receitas Via IHM 0-Desliga 1-Ligado	
00000	
Voltar	

Quando Habilitado o modulo DA-300 Touch utiliza a receita escolhida pelo botão receitas

que estará disponível na Tela de Ajuste de Parâmetros.

15.2. Habilita Receitas Via EDG (receitas via entrada Digital)



Este Parâmetro Habilita a seleção de receitas pelas entradas Digitais E4,E3,E2 A entrada E1

Continua sendo usada para ligar o modulo em automático ou desligar o automático.

```
EX:
E4-E3-E2
0
    0
        \mathbf{0} = \mathbf{RECEITA-1}
        1 = RECEITA-2
0
    0
        0 = RECEITA-3
0
    1
        1 = RECEITA-4
    1
0
    0
        \mathbf{0} = \mathbf{RECEITA-5}
1
        1 = \text{RECEITA-6}
1
    0
    1
        \mathbf{0} = \mathbf{RECEITA-7}
1
        1 = LAVAGEM ou LIMPEZA FUNÇÃO (ABRE V1,V2,V3,V4).
1
    1
```



Receita que quando habilitada por IHM ou EDG será utilizado os parametros descritos nas próximas Telas. Escolher a receita e alterar os parametros já descritos aqui no manual em Parametros de Envase.

16. Descrição elétricas e eletrônicas de Entradas e Saídas.

I – O Digitais

O modulo possui 4 entradas digitais 24VCC, 4 Saídas Digitais 24VCC Transistorizada 0.7A. 1-Saida Rele, 2- Saídas Coletor Aberto Maximo de corrente 100mA.

I – O Canais de Comunicação

O modulo possui 1 Interface de comunicação RS232 e 1 Interface de Comunicação RS485.

DA-300 TOUCH

Alimentação CC: Consumo de corrente de cada Modulo é de 83,2ma.

A alimentação terá que ser de 12 a 30Vcc com boa estabilização e proteções

de ruídos.

Temperatura de Trabalho: De 0 - 50° C

Range de Temperatura: De -20 a 60° C

Umidade Relativa: De 5% a 95% (não Condensada)

Peso: 0.510Kg

Vibração:

Não exponha o Modulo a vibrações excessivas, < 50Hz.

Numero de Entradas Tipo de Entrada Tipo de Isolação Tensão Normal de Entrada Tensão de Entrada 4

PNP

Galvânica

24VCC

6mA@24VDC

0-5VDC para o nível logico '0' 17-28.8VDC para o nível logico '1'

Corrente de Entrada

Tempo de resposta

10mSec Tempo Típico

Saídas Digitais a Transistor: Numero de Saídas

Tipo de Saída

Tipo de Isolação

Corrente de Saída

Proteção contra curto

Tensão de Alimentação

4 PNP: P-MOSFET (Coletor Aberto) Galvânica 0.5Amp por Saída Sim 20.4 a 28.8 VDC Alimentação Normal de 24VDC

16.1.INSTALAÇÃO GERAL

 O modulo dosador Alltronic DA-300-Touch pode ser instalado em áreas abertas ou fechadas. Recomenda-se instalação em coberturas evitando incidência direta do sol para não prejudicar a visibilidade no display Touch TFT de 3.5". Tela sensível ao toque do tipo resistiva.

16.2.CONEXÕES

 Conexões são feitas através de conjuntos de bornes, localizados na na parte trazeira do Modulo Eletronico. A codificação das ligações é feita de forma didática por meio de adesivo explicativo.

NF CC RELE NA Canal RS-232 V1 V1 V2 V1 V2 V1 V3 V4 V1 V3 V1 V3 V1 V3 V1 V3 V1 V3 V1 V3 V1 V3 V1 V3 V4 V3 V4	ALLTRONIC COMÉRCIO DE MAQ. E EQ.IND. TEL: 011-2571-1534 Versão Nº Série/L	4-Entradas Alimentação Digitais e RS-485 1 8 8 9 4 4 6 5 4 4 6 6 4 4 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6
Si Soido	Teclado Remoto	
S1_ Isolada S1_ Isolada Inversor S2_ de S2-Frequencia	0V ZERO PROG AUTO INC DEC TARA MANUA	Celula Celula + 0 0 0

16.3.CELULA DE CARGA

LEGENDA	FUNÇÃO
S-	Sinal -
S+	Sinal +
GND	Terra (Malha)
V+	Excitação+
V-	Excitação -

16.4. Alimentação e Communicação

- 24Vcc Entrada de tensão VDC.
- GD conectado ao Terra da máquina.
- 0V GND em Comum.
- DT + RS485.comunicação de dados
- DT RS485. comunicação de dados

LEGENDA	FUNÇÃO
+24V	Alimentação de 12 a 30 VDC
GD	Terra (Malha)
0V	GND em Comum
DT +	comunicação de dados Modbus RTU
DT -	comunicação de dados Modbus RTU

16.5. Entradas Digitais

LEGENDA	FUNÇÃO
E1	Automático externo (Pulso para Envase)
E2	Bit 0 receitas
E3	Bit 1 Receitas
E4	Bit 2 Receitas
E5	Não utilizado (Erro)
0V	Comum das entradas

EX:

E4-	-E3-	E2	
0	0	0 =	RECEITA-1
0	0	1 =	RECEITA-2
0	1	0 =	RECEITA-3
0	1	1 =	RECEITA-4
1	0	0 =	RECEITA-5
1	0	1 =	RECEITA-6
1	1	0 =	RECEITA-7
1	1	1 =	LAVAGEM ou LIMPEZA FUNÇÃO (ABRE V1,V2,V3,V4).

- V1- Saida dedicada para controle da valvula principal.(maquinas com bico de estagio único).
- V2 Saída dedicada para controle válvulas de duplo estagio.
 V3, Saída reservada para futuras aplicações.

LEGENDA	FUNÇÃO
0V	Comum 0V
V1	Sinal de saida para válvula V1
0V	Comum 0V
V2	Sinal de saida para válvula V2
0V	Comum 0V
V3	Sinal de saida para válvula V3
0V	Comum 0V
V4	Sinal de saida para válvula V4

16.7.Saídas RELE

- Saida fornecida NA e NF. Esta saída tem função de fim de envase.
- Tensão e corrente 1.0Amp 30VDC
- Tensão e corrente 0.5Amp 125VCA
- Tensão e corrente 0.3Amp 60VDC.

LEGENDA	FUNÇÃO
NF	Normal fechado
сс	Comum
NA	Normal Aberto

 São dedicadas para controle de inversores de freqüência, isoladas e de coletores aberto do tipo NPN. Corrente máxima de saída 100ma.



LEGENDA	FUNÇÃO
S1	Saída Transistor coletor Aberto mesmo
	funcionamento da Saída V1
S1-	Emissor (-)
S2	Saída Transistor coletor Aberto mesmo
	funcionamento da Saída V2
S2-	Emissor (-)

17.1. Erro Leitura AD Acima ou igual a 20mV



Prováveis Causas: Célula de Carga Conectada com inversão de ligação elétrica,

conferir padrão de ligação da célula carga utilizada.

Célula de Carga Operando com capacidade Acima de sua carga nominal. verificar

Peso morto da plataforma de dosagem.

Célula de Carga com defeito (substituir célula de carga).

17.2. Erro Leitura AD Abaixo ou igual a 0mV



Prováveis Causas: Célula de Carga Conectada com inversão de ligação elétrica,

conferir padrão de ligação da célula carga utilizada.

Célula de Carga não esta instalada de forma Adequada, verificar posição mecânica.

Célula de Carga com defeito (substituir célula de carga).

17.3.

Erro Valor da Balança Excede a Capacidade Maxima



Prováveis Causas: A Capacidade Programada em Capacidade da Balança Capitulo 4.1 não esta de Acordo com o Peso que deseja colocar para envase. Aumentar o Parâmetro Capacidade da Balança.



Prováveis Causas: No modulo existe comunicações internas entre Processadores e Circuitos integrados importantes para seu funcionamento, este erro e causado por uma falha fatal e pode interromper o funcionamento geral do modulo DA-300 Touch. Enviar o Controlador de Dosagem para conserto imediatamente. Respeitando os prazos de garantia, pode ser reparado ou substituído pela empresa Alltronic, sem custos adicionais.

17.5. Erro Falha EEPRON Erro Grave



Prováveis Causas: Os dados são armazenados em memória EEPRON de alta durabilidade cerca de 20 anos de retenção de dados, este defeito significa que o circuito integrado responsável por reter os dados esta com problemas. Enviar o Controlador de Dosagem para conserto imediatamente. Respeitando os prazos de garantia, pode ser reparado ou substituído pela empresa Alltronic, sem custos adicionais.

18.**Modbus.**

18.1. Tabela de Parametros Leitura em Protocolo Modbus RTU

END	END	~				
Hex	Dec	FUNÇAO	TIPO	Read / White	bytes	Descrição com mais detalhes da função de cada registro
			Float Swapped FP			
16	22		2 casas,3	Р	4	Registro Contom o Volor Envocado om Ka (o Volor og rotom até que outro envoco ocio ofatuado).
10		ENVASADO		ĸ	4	Registro Content o valor Envasado en Rg (o valor se retent ate que outro envase seja eretuado)
		VALOR DE	2 casas 3			
18	24	SET POINT	decimais XX.XXX	R/W	4	Valor de Peso Alvo para Envase
			Float Swapped FP			
		VALOR DO	2 casas,3			
1A	26	FRASCO	decimais XX.XXX	R/W	4	Valor do peso do frasco para iniciar o envase, ou caso
	1			1		TARA PROGRAMADA em 0, Valor Peso do Frasco que sera descontado de cada envase
		ST ENVASE	Float Swapped FP			
10	20	HABILITAD	1 casa, sem ponto	Р	4	Statua que permite Vigualizar es e module este ou pão em mode Automotion.
	28	0	۸	ĸ	4	Status que permite visualizar se o modulo esta ou não em modo Automático:
		ст	Float Swappod ED			
			1 casa sem ponto			
1E	30	ENVASE	X	R	4	Status que permite Visualizar o Termino do Envase
						(valor =1 Envase Finalizado, valor=0 Envase em progresso ou esperando Frasco na Plataforma)
		ST INDICA				
		FIM				
		ENVASE	Float Swapped FP			
		APOS	1 casa, sem ponto			
20	32	LEITURA	X	R	4	Status que permite Visualizar o Termino do Envase
	1					(valor =1 Envase Finalizado, valor=0 so vai para 0 quando o registro 22 valor Envasado for Lido)
			Float Swapped FP			
22	34		Z Casas, 3 decimais XX XXX	R	4	Registro Contem o Valor da Balanca Calibrada
	57	VALOR	Float Swapped FP			Registro Indica guantos envases o Modulo DA-300 Touch realizou OBS
		CONTADO	5 casas.sem ponto			
24	36	R ENVASE	XXXXX	R	4	
		I				Somente os Envases dentro dos limites estipulados em% no Parametro. Desvio de Controle

		STATUS DE	Float Swapped FP 5 casas,sem ponto			Status que indica a existencia de Alarmes		
26	38	ALARMES	XXXXX	R	4			
						1= ERRO Leitura AD Acima ou igual a 20mV?		
						2= ERRO Leitura AD Abaixo ou igual a 0mV?		
						3= ERRO Valor da Balanca Excede a Capacidade Maxima?		
						4= ERRO Comunicacao LPC Erro Grave (Verificar Manual)		
						5= ERRO Falha EEPROM Erro Grave (Verificar manual)		
			Float Swapped FP			Ctatus que quende em 1 indice que e envere este Asime, des limites estimuladas arrollas		
28	40		T casa, sem ponto	D	4	Status que quando em 1, indica que o envase esta Acima dos limites estipulados em% no		
20	40	ST AL	Float Swapped FP	IX	4			
		PESO	1 casa.sem ponto			Status que guando em 1, indica que o envase esta Abaixo dos limites estipulados em% no		
2A	42	BAIXO	X	R	4	Parametro. Desvio de Controle		
			Float Swapped FP					
		TEMPO	1 casa,3 decimais					
20	44	ENVASE	Χ.ΧΧΧ	R	4	Registro mostra valor de Tempo de Envase em segundos		
			200602 8bite	EBIDOS EM FLO	AT PADI	RAO IEEE-754 STANDARD O PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO		
SEM PARIDADE STOP BIT 1								
	O NUMERO -12.5 CONVERTIDO EM FLOAT [0xC1] [0x48] [0x00] [0x00] QUANDO TRANSMITDO FICA [0x00] [0x00] [0xC1] [0x48]							

19.1. Aquisição de Dados via Software instalado em PC Windows 7,8 ou 10

Exemplo do Software fornecido pela empresa Alltronic, para aquisição de dados CPP (controle de processo de produção).

 Os dados são coletados e armazenados em uma planilha. Após a coleta dos dados, com um simples toque no botão Gerar planilha, a mesma é gerada em formato xls, podendo ser utilizada para CPP e edição de gráficos.



19.2. Gera o Relatorio Contendo data Hora e Pesos envasados coletados dos controladores DA-300 TOUCH.

Dosad	lor 1					
-Ultimo	kg	Envases 0	Habi	lita Leitura – ON OFF		labilita Leitura Automática
Dosac	lor 2	Enumera	Habi	lite Leiture		
	kg	0		ON OFF	D	esabilita Leitura Automática
Dosad	lor 3	-11				
Olum	Gerar Pla	ulha			×	
	C:\historico]	bilita Todos os
Dosad	Nome do Ar	quivo		[]	- 1	Dosadores
Ultim	Medidas20-0	3-2020	.XLS	Gerar	Cancelar	
	1					
Dosad	lor 5	45	0.0.000		De	sabilita Todos os
Ultim	o Envase	Envases -	Habi	lita Leitura –	1 -	Dosadores
(кд	0	OFF	ON OFF		
Dosad	lor 6					
Ultim	Envase	Envases-	Habi	lita Leitura –	Ge	rar Planilha Excel
C	kg	0	OFF	ON OFF		dos envases
						Sair

19.3. Exemplo de uma planilha em Excel Gerada apartir dos pesos Envasados coletado nos Controladores DA-300-TOUCH.

Medidas20-08-2020 (Modo de Compatibilidade) - Excel (Produto Não Licenciado) Entrar 🗇 — 🗇 X																		
Arquivo Página Inicial	Inserir Layou	t da Página	Fórmulas	Dados	Revisão	Exibir <i>i</i>	Ajuda (Q Diga-n	ne o que você	deseja faze	er						Я ₄ Сотра	artilhar
Colar N	- 10 [• A • =		וייי וייי וייי	Quebrar Tex Mesclar e G	to Automat entralizar 🔹	icamente	Geral	5 000 000 4	Forr Conc	i ≇ natação Fo ficional™	rmatar como Tabela r	Estilos de Célula *	Stanton (1997) Stanton (1997) Stanto	r + star *	∑ · A ∑ · Z Classi ℓ · e Filti	r P ficar Localizz rar* Selecion	ar e nar *
Área de Transferê 🕤	Fonte	6		Alinh	iamento		5	Nú	imero	0		Estilos		Célula	IS	E	dição	~
17 ▼ : X √ fx														۷				
A B	KL	M	N	0	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	2	AA	AB	
1 Data Hora	Balanca1 Balan	ca2 Balanca3	Balanca4	Balanca5	Balanca6							- 10						
2 11/09/2019 4:01:46 PI	M 490	490 490	490	490	490							_						
3 11/09/2019 4:01:49 PI	M 490	490 490	490	490	490				_		_		_				_	
4 11/09/2019 4:01:51 PI	V 490	490 490	490	490	490												4	-
5 11/09/2019 4:01:54 Pf	V 490	490 490	490	490	490													
6 11/09/2019 4:01:57 PI	VI 490	490 490	490	490	490													_
7 11/09/2019 4:01:59 Pf	VI 490	490 490	490	490	490				i						_			-
8 11/09/2019 4:02:02 PT	VI 490	490 490	490	490	490												_	
9 11/09/2019 4.02.11 PT	VI 490	490 49	490	490	490													
10 11/09/2019 4.02.12 PT	VI 490	490 49	490	490	490													
11 11/03/2013 4.02.14 FT	VI 430 VI 430	430 430	1 430 1 /QN	430	430													-
12 11/09/2019 4.02.17 PT	VI 430 VI /QD	430 430	/ 430 //90	430	400													
14 11/09/2019 4:02:21 PI	VI 430 VI 490	400 400	/ 430 1 490	400	400													
15 11/09/2019 4:02:23 PI	и 430 И <u>4</u> 90	490 490	, 430 1 490	490	490													
16 11/09/2019 4:02:25 PI	M 490	490 490	490	490	490													
17 11/09/2019 4:02:27 PI	A 490	490 490	491	490	490													
18 11/09/2019 4·02·29 PI	A 490	490 490	491	490	490													
19 11/09/2019 4:02:31 PI	M 490	490 490	490	490	490													
20 11/09/2019 4:02:33 PI	M 490	490 490	490	490	490													
21 11/09/2019 4:02:35 PI	N 490	490 490	490	490	490													
22 11/09/2019 4:02:37 PI	N 490	490 490	490	490	490													
23 11/09/2019 4:02:41 PI	V 490	490 490	490	490	490													
24 11/09/2019 4:02:42 PI	V 490	490 490	490	490	490													
25 11/09/2019 4:02:44 PI	M 490	490 490	490	490	490													
26 11/09/2019 4:02:46 PI	M 490	490 490	490	490	490													
27 11/09/2019 4:02:49 PI	M 490	490 490	490	490	490													Ŧ
← → Plan1	Plan2 Plan3	+								•								•
															3]		+ 100%